

Inleren van de afstandsbediening:

- Steek de stekker in het stopcontact en wacht min. 10 seconden zodat het systeem zich kan activeren.
- Druk **2 keer** kort op de schakelaar (fig. 1) op de motor
- Een groene LED zal gaan branden en de motor kan nu geprogrammeerd worden.
- Druk op de handzender (fig. 2) gelijktijdig knop (1) & (2) in, totdat de groene LED op de motor uitschakelt.
- De handzender is geactiveerd.

fig. 1



Knop	Functie
1 + 2	Verstelt hoofdeinde omhoog en omlaag
3 + 4	Verstelt voeteinde omhoog en omlaag
5 + 6	Verstelt hoofd- en voeteinde gelijktijdig omhoog en omlaag



fig. 2

De afstandsbediening maakt gebruik van 2 AAA 1.5V batterijen. Let bij het plaatsen van de batterijen op de plus- en minpolen. Wij adviseren om de batterijen jaarlijks te vervangen.

Probleem	Oorzaak / Oplossing
Motor reageert niet na installatie	-Afstandsbediening is nog niet gekoppeld, leer de afstandsbediening in.
Functieknoppen lichten niet op	-Batterij is verkeerd geïnstalleerd. -Batterij is leeg, vervang de batterij.
Motor reageert niet	-Verminder de afstand tussen zender en ontvanger / verander van positie. -Gebruik niet tegelijkertijd twee zenders, ook niet van andere producten. -De motor krijgt geen stroom, controleer de stekker.
Meerdere motoren reageren op één zender	-De afstandsbedieningen op de motoren beide opnieuw inleren.

Bij stroomuitval of bij een defect aan de handzender kunt U het bed toch in de slaappositie zetten:

- Sluit de batterij bij stroomuitval voorzichtig aan, zodat de batterijen niet beschadigen
- Druk op schakelaar (A) en houd deze vast; het bed zal in slaappositie terugzakken