

Gebruiksaanwijzing App en afstandsbedieningen Lettobeds

Electrische bedmotoren voor Lettobeds worden aangestuurd door een App of afstandsbediening. Beide liggedeeltes kunnen tegelijk of afzonderlijk per bed deel worden versteld.

Instellingen

Druk 2 x kort na elkaar op de inleerknop (doorzichtige led op de motor) van de motor.

Dan leert u eerst bed 1 aan door de twee bovenste toetsen van de afstandsbediening tegelijk ingedrukt te houden.

Als die verbinding er is (led knippert) dan pas de stekker van bed 2 in het stopcontact en leert u het andere gedeelte aan door daar ook 2 keer op de inleerknop van motor 2 te drukken.

Dan de beide knoppen van de 2^e rij van uiteraard dezelfde bediening tegelijk indrukken. Nu kunt u met deze bediening beide gedeeltes parallel laten lopen.

Wanneer je weer beide bedieningen afzonderlijk wilt aanleren, stekkers uit het stopcontact, eerst motor 1 weer in het contact, 2 maal op de inleerknop drukken, 2 bovenste rij knoppen van de bediening ingedrukt houden tot led knippert. Bed 1 is nu weer aangeleerd.

Daarna hetzelfde bij gedeelte 2. Ook hier dan op de 2^e bediening de bovenste 2 knoppen ingedrukt houden.

Het kan zijn dat bij aflevering de bediening en de motor al aangeleerd zijn maar wij raden aan om bij installatie altijd even opnieuw de aanleerprocederet e volgen zodat motor en bediening een unieke verbinding hebben.

De App kunt u downloaden voor IOS en Adroid. De naam van de App is OKIN smart remote.



